

**TB2 – Format du fichier des fiches de notification électroniques et les clés d'élément pour la notification  
au titre de l'Article 11 d'une assignation dont toutes les caractéristiques techniques sont identiques à celle figurant dans le Plan**

**Symboles utilisés dans le tableau**

X	Clé d'élément obligatoire
+	Clé d'élément obligatoire selon les conditions indiquées
O	Clé d'élément facultatif

Élément Réf (AP4)	Étiquette de section/ Clé d'élément	Symbole	Format de données/ Valeur(s) acceptable(s)	Description de la clé d'élément	Observations
	<HEAD>	X		Début de la section HEAD	La section <HEAD> sera unique dans le fichier. Cette section indique le début du fichier électronique
	t_char_set	O	ISO-8859-1	Jeu de caractères utilisé dans le fichier	
B	t_adm	X	<a href="#">Préface à la BR IFIC, Chapitre IV, Section 1</a>	Symbole de l'administration notificatrice	
	t_email_addr	O	30 caractères	Adresse de courrier électronique du notificateur	
	</HEAD>	X		Fin de la section HEAD	La section doit se terminer par </HEAD>
	<NOTICE>	X		Début de la section NOTICE	Le nombre de sections <NOTICE> dans le fichier n'est pas limité. Chaque section <NOTICE> contient toutes les clés d'éléments requises aux fins de la notification
	t_notice_type	X	TB2	Type de fiche de notification	La fiche de notification TB2 est utilisée pour demander que toutes les caractéristiques techniques inscrites dans le Plan soient copiées et pour qu'il soit procédé à la notification au titre de l'Article 11
	t_action	X	CONFORM	Action à effectuer concernant cette fiche	
	t_plan	X	GE84, GE89, ST61, GE06D	Le nom du Plan	Indique le nom du Plan dans lequel la fiche de notification a été notifiée.
	t_plan_adm_ref_id	+	20 caractères	Code d'identification unique de l'assignation figurant dans le Plan à copier dans le Fichier de référence.	Ce code ne peut être notifié que s'il était inscrit précédemment et si <b>t_plan_freq_assgn, t_plan_long et t_plan_lat ne sont pas fournis.</b>
	t_plan_freq_assgn	+	Décimale	Fréquence assignée de l'assignation figurant dans le Plan	<b>Obligatoire si t_plan_adm_ref_id n'est pas fourni.</b>
	t_plan_long	+	±DDMMSS	Longitude du site émetteur de l'assignation figurant dans le Plan à copier dans le Fichier de référence.	<b>Obligatoire si t_plan_adm_ref_id n'est pas fourni.</b>
	t_plan_lat	+	±DDMMSS	Latitude du site émetteur de l'assignation figurant dans le Plan à copier dans le Fichier de référence	<b>Obligatoire si t_plan_adm_ref_id n'est pas fourni.</b>
	t_trg_adm_ref_id	+	20 caractères	Code d'identification unique de l'assignation figurant dans le Fichier de référence à modifier	Ce code ne s'applique que si l'assignation était déjà inscrite dans le Fichier de référence. Peut-être utilisé, seulement s'il a été notifié antérieurement et si <b>t_trg_freq_assgn, t_trg_long et t_trg_lat ne sont pas fournis</b>
	t_trg_freq_assgn	+	Décimale	Fréquence assignée de l'assignation figurant dans le Fichier de référence à modifier	S'applique uniquement si l'assignation était déjà inscrite dans le Fichier de référence international des fréquences. <b>Obligatoire si t_trg_adm_ref_id n'est pas fourni.</b>
	t_trg_long	+	±DDMMSS	Longitude du site émetteur de l'assignation figurant dans le Fichier de référence à modifier	S'applique uniquement si l'assignation était déjà inscrite dans le Fichier de référence. <b>Obligatoire si t_trg_adm_ref_id n'est pas fourni.</b>
	t_trg_lat	+	±DDMMSS	Latitude du site émetteur de l'assignation figurant dans le Fichier de référence à modifier	S'applique uniquement si l'assignation était déjà inscrite dans le Fichier de référence. <b>Obligatoire si t_trg_adm_ref_id n'est pas fourni.</b>

Élément Réf (AP4)	Étiquette de section/ Clé d'élément	Symbole	Format de données/ Valeur(s) acceptable(s)	Description de la clé d'élément	Observations
2C	t_d_inuse	X	AAAA-MM-JJ	Date (effective ou prévue, selon le cas) de mise en service de l'assignation de fréquence (nouvelle ou modifiée)	Maximum 3 mois à l'avance
12A	t_op_agcy	O	3 chiffres	Symbole de l'entité exploitante	<a href="#">Préface à la BR IFIC, Chapitre IV, Section 3</a>
12B	t_addr_code	X	1 caractère	Symbole correspondant à l'adresse de l'administration responsable, à laquelle il convient d'envoyer toute communication urgente concernant les brouillages, la qualité des émissions et les questions relatives à l'exploitation technique de la liaison	<a href="#">Préface à la BR IFIC, Chapitre IV, Section 3</a>
10B	t_op_hh_fr	X	HHMM 0000 à 2 359	Horaire normal (UTC) de fonctionnement de l'assignation de fréquence	Heure de début de l'horaire normal de fonctionnement (UTC) de l'assignation de fréquence
10B	t_op_hh_to	X	HHMM 0001 à 2 400	Horaire normal (UTC) de fonctionnement de l'assignation de fréquence	Heure de fin de l'horaire normal de fonctionnement (UTC) de l'assignation de fréquence
13C	t_remarks	O		Toute remarque destinée à aider le Bureau dans le traitement de la fiche	Le nombre de caractères par ligne n'est pas limité. Il pourrait y avoir plusieurs clés
	<COORD>	O		Début de la sous-section COORD	<COORD> sera unique dans la section <NOTICE>
11	t_adm	X	<a href="#">Préface à la BR IFIC, Chapitre IV, Section 1</a>	Symbole du nom de l'administration avec laquelle une coordination a été effectuée avec succès	Répéter s'il y a lieu
	</COORD>	O		Fin de la sous-section COORD	La sous-section doit se terminer par </COORD>
	</NOTICE>	X		Fin de la section NOTICE	La section doit se terminer par </NOTICE>. Cela indique la fin de toutes les clés d'élément requises pour la notification
	<TAIL>	X		Début de la section TAIL	La section <TAIL> sera unique dans le fichier. Cette section indique la fin du fichier électronique
	t_num_notices	X	Nombre entier	Nombre de fiches figurant dans le fichier	Le nombre de fiches de notification par fichier n'est pas limité
	</TAIL>	X		Fin de la section TAIL	La section doit se terminer par </TAIL>